

Программное обеспечение «Конфигуратор счетчиков РОТЕК» версия 2.0

Инструкция по установке

1. Требования:

Перед началом установки ПО «Конфигуратор счетчиков РОТЕК» версия 2.0 убедитесь что компьютер, на который производится установка соответствует следующим требованиям:

1.1. Требования к аппаратному обеспечению:

1.1.1. Рабочая частота процессора 1ГГц и выше;

1.1.2. Установленная оперативная память 2Гб и более;

1.1.3. Свободное место на диске 150Мб и более;

1.2. Требования к системному программному обеспечению:

1.2.1. Установлена операционная система Microsoft Windows 7 и старше.

2. Установка:

Установка выполняется путем запуска файла дистрибутива «meterconfig-1.0.0-setup.exe». Установка должна осуществляться от имени пользователя, имеющего права администратора.

На первом шаге установки необходимо выбрать место установки программного обеспечения. По умолчанию: «C:\Users\UserName\AppData\Local\Programs\meterconfig». Далее необходимо нажать кнопку «Install» и дождаться окончания установки.